

Holzleiter Lorencic



ÖNORM

geprüft.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3-1	Holzleiter 3 Sprossen 1,05x0,48x0,135m ÖNORM EN 131	ST
Z4-1	Holzleiter 4 Sprossen 1,35x0,52x0,135m ÖNORM EN 131	ST
Z5-1	Holzleiter 5 Sprossen 1,65x0,56x0,135m ÖNORM EN 131	ST
Z6-1	Holzleiter 6 Sprossen 1,95x0,60x0,135m ÖNORM EN 131	ST
Z7-1	Holzleiter 7 Sprossen 2,25x0,64x0,135m ÖNORM EN 131	ST
Z8-1	Holzleiter 8 Sprossen 2,55x0,68x0,135m ÖNORM EN 131	ST
Z9-1	Holzleiter 9 Sprossen 2,85x0,72x0,135m ÖNORM EN 131	ST
Z10-1	Holzleiter 10 Sprossen 3,15x0,76x0,165m ÖNORM EN 131	ST
Z12-1	Holzleiter 12 Sprossen 3,75x0,84x0,165m ÖNORM EN 131	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at