


## Halten und Parken verboten



| Art.Nr.          | Beschreibung   | Einheit |
|------------------|--|---------|
| Z52/13B-480      | Verkehrszeichen §52/13B, 480/1,5mm, Halten und Parken verboten             | ST      |
| Z52/13B-480ANF   | Verkehrszeichen §52/13B, 480/1,5mm, Halten und Parken verboten Anfang      | ST      |
| Z52/13B-480ENDE  | Verkehrszeichen §52/13B, 480/1,5mm, Halten und Parken verboten Ende        | ST      |
| Z52/13B-480PFEIL | Verkehrszeichen §52/13B, 480/1,5mm, Halten und Parken verboten Doppelpfeil | ST      |
| Z52/13B-670      | Verkehrszeichen §52/13B 670/1,5mm, Halten und Parken verboten              | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**