

## Montageplatte leicht



Platte als Montagehilfe zB beim Aufstellen von Fertigteilen. Vollflächig belasten, nicht punktuell. Hohe Stabilität, jedoch nicht für Dauerbelastung geeignet. Nach dem Justieren müssen die Bauteile unterfüttert werden. PVC-frei.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZUP09N	Montageplatte leicht 9mm 125Stk/Sack 96Sack/Pal	SAC
ZUP10N	Montageplatte leicht 10mm 125Stk/Sack 80Sack/Pal	SAC
ZUP15N	Montageplatte leicht 15mm 50Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 32Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP20N	Montageplatte leicht 20mm 50Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 24Ü-Sack/Pal	SAC

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)