

# Diamant-Kernbohrereinheit EIBENSTOCK

## DBE 162



Für das Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Ausstattung: Elektronik - Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung, Service LED als Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten, 3-Gang Ölbadgetriebe für optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen, mechanische Sicherheitskupplung, Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange, PUR-Baustellenkabel, Wechsel- System für ein schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung, integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständler,

Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45 °, Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite. Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 2200 W, - Nennspannung: 230 V, - Abstand Säule/Bohrkronenmitte: 130 mm, - Hub: 700 mm, - Nenndrehzahl: 0- 510 / 0-1150 / 0-2500 U/min, - Werkzeugaufnahme: G 1/2 " innen, 1 1/4 " außen, - Säulenlänge: 995 mm, - Bohrdurchmesser: 12-202 mm (Mauerwerk), 12-162 mm (Beton), - Gewicht: 20,7 kg. Im Lieferumfang enthalten: Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständler BST 182 V/S, Einmaulschlüssel SW 32/41 mit Kombifuß (Vakuum, Dübel).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z03E35000	Diamant-Kernbohrereinheit DBE 162, 230V/2200W, 3-Gang, inkl. Bohrständler	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)