

# Akku-Schlagbohrmaschine-Set METABO SB 18 L 18V m. 79-tlg. Zubehör-Set



Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber für universelle Einsatzbereiche. Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk. Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar. Technische Daten: - Akku-Technologie: 18 V / 2 Ah Li-Power, - max. Drehmoment weich: 25 Nm, - max. Drehmoment hart: 50 Nm, - einstellbares Drehmoment: 1,5 - 6 Nm, - Bohren in: Mauerwerk: d= 10 mm, Stahl: d= 10 mm, Weichholz: d= 20 mm, - Leerlaufdrehzahl: 450 / 1800 /min, - max. Schlagzahl: 27000 /min, - Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm, - Gewicht (inkl. Akkupack): 1,7 kg. Im Lieferumfang

enthalten: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, 79-tlg. Zubehör-Set bestehend aus: Universalmesser mit 3 Ersatzklingen, mechanischer Zimmermannbleistift, Rollmeter 5 m, Körner: 5x100 mm, Holzsenkerbit 12,7 mm, Steckschlüsselsatz mit 19,5 mm Schaftende, Holzbohrer-Set, 3 Bit-Sets S2 Stahl (25, 50, 75 mm), HSS-G Metallbohrer-Set, Magnetische Bitverlängerung 60 mm, Steinbohrer-Set.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z602317870	=81= Akku-Schlagbohrmaschine-Set METABO SB 18 L 18V 2,0Ah Li-Power m. 79-tlg. Zubehör-Set	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)