

# Förderpumpe PFT SWING L FC-400 V AIRLESS C



Robuste Maschinentechnik für eine Vielzahl von Materialien einsetzbar: Farbe, Spritzspachtel, körniges Material (nicht mit AIRLESS). Stator 306 Handlich und kompakt, Lichtstrom. Geringe leistungsstark und zuverlässig mit Geräuschemission. Kein Verschleiß Materialfilter im Druckflansch, über Bypass ohne Demontage Drucksteuerung über digitales Pumpenleistung kann über Potentiometer stufenlos bis max. 6,5 (230 V-Modell) bzw. 8,5 l/min (400 V-Modell) eingestellt

werden. Einteiliger Kunststoff-Materialbehälter – einfache Reinigung. Mit Rotor/Stator AIRLESS arbeiten – ohne zusätzlichen Kompressor. Verschleißteile können direkt auf der Baustelle ohne Monteur gewechselt werden – Keine langen Stillstandzeiten. Technische Daten: - Antriebsmotor: 4 kW, 0-320 U/min, - Stromanschluss: 400 V, 3 Ph, 50 Hz, - Pumpenleistung: 8,5 l/min, 140 bar, bis zu 40 m Förderweite (bei 12 mm Schlauch), - Mörtelabgang mit Drucksensor: Digitalanzeige, - Einfüllhöhe: 720 mm, - Behältervolumen: 70 l, Gewicht: 110 kg. Im Lieferumfang enthalten: Fahrgestell SWING AIRLESS, Schaltschrank SWING AIRLESS FC-400 V C, Getriebemotor mit Ölabdichteinheit 4 kW kpl., Materialbehälter Kunststoff SWING AIRLESS, Deckel SWING AIRLESS, Schlauchhalter SWING AIRLESS, Stator AIRLESS 306, Rotor AIRLESS 306, Werkzeugkasten SWING AIRLESS kpl., 2x RONDO AIRLESS d= 12 mm - 20 m, Spritzpistole SWING HP (in line Texspray) d= 9 mm 30 °, Reinigungsspachtel SWING AIRLESS, Spritzdüse 545.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00803681	Förderpumpe PFT SWING L FC-400V AIRLESS C 3Ph/50Hz/4kW	ST



# Standorte / Kontakt

#### GRAZ

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

# SALZBURG - WALS

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

#### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

#### **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

#### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

#### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at