

## Akku-Bohr-/Schlagschrauber-Set HIKOKI DS18DE + WR18DH



Akku-Bohrschrauber DS18DE: Bürstenloser 18 V Akku-Bohrschrauber mit automatischer Spindelarrretierung und Reaktionskraftsteuerung (RFC). - Akku-Technologie: 18 V Li-Ion, - Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 /min, - Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2000 /min, - Maschinenschrauben: 6 mm, - Holzschrauben: 12x100 mm, - Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm, - Anzahl Drehmomentstufen: 22, - max. Festdrehmoment (weich/hart): 40 / 70 Nm, - Drehmomentvorwahl: 1,0 - 4,5 Nm, - max. Bohrleistung: 13 mm in Stahl, 13 mm in Alu, 52 mm in Holz, -

Werkzeugaufnahme: 1/2 " x 20 UNF, - Gewicht (nur Maschine): 1,2 kg. Akku-Schlagschrauber WR18DH: Bürstenloser 18 V Akku-Schlagschrauber mit 1/2 " Außenvierkant-Werkzeugaufnahme, Regelelektronik (Feedback- Kontrolle), elektrische Bremse, einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel. - Akku-Technologie: 18 V Li-Ion, - Bolzen und Muttern: M10-M20, - Hochleistungsbolzen: M10- M16, - max. Festdrehmoment: 345 Nm, - Drehmomentstufen: 86/180/276/345 Nm, - max. Festdrehmoment bei Auto-Stopp: 35 Nm bei M10, 63 Nm bei M12, 115 Nm bei M14, 193 Nm bei M16, - max. Lösemoment: 600 Nm, - Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200/1800/2400/2800 /min, - Volllastschlagzahl: 0 - 1600/2400/3200/4000 /min, - Gewicht (nur Maschine): 1,4 kg. Im Lieferumfang enthalten: 2 Akkus BSL 1850MA 18 V/5,0 Ah, Ladegerät UC18YFSL, HIKOKI System Koffer HSC III.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKC18DEWKZSET	=81= Akku-Bohr-/Schlagschrauber-Set HIKOKI DS18DE+WR18DH 18V 5,0Ah m. 2 Akkus, Ladegerät	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**