PRODUKTINFO

# Estrichpumpe BMS ALPHA E32 VARIO Standard SILO MAI ohne Steuerung



Die ALPHA E32 VARIO ist für Estrichleger interessant, die auf Baustellen von „Klein" bis „Groß" arbeiten. Das Besondere ist, dass sich die Maschine sogar mit bis zu 63 A bestromen lässt. Weil auf kleineren Baustellen der Stromkasten trotz 32 A häufig lediglich mit 25 A abgesichert ist, wurde die Elektromaschine so konstruiert, dass sie bereits bei 25 A Eingangsstrom läuft. Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters ist der Elektromotor besonders effizient. Durch die 4-stufige Regeltechnik lässt sich die Maschine flexibler auf Baustellen einsetzen. Die ALPHA E32 VARIO besitzt eine automatische 2 bar Abschaltung. Die wertbeständige langlebige Haube ist aus rostfreiem Stahl. Der Rahmen ist anhand der KTL-Beschichtung höchst rostresistent. Die stabilen Kotflügel können als nützliche Ablagefläche verwendet werden. Das stabile Fahrwerk der Estrichpumpe ist mit einer mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung versehen. Jede ALPHA E32 VARIO ist mit einer abschließbaren Werkzeugkiste, höhenverstellbarer Anhängevorrichtung und integriertem Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Standardausführung mit Vorbereitung für MAI-Steuerung und doppelten Deckel (1 Kammer), Gewicht: 1600 kg. Technische Daten: - Förderdruck: 8 bar, - Förderweite: bis 140 m, - Speicherbehälter: 580 l, - Kompressor BMS: bis 3 m³/min, - Elektromotor Verdichter 20 kW / 5,5 kW (umschaltbar 25 A - 32 A - 45 A - 63 A), - Befüllhöhe: 920 mm, - max. Korngröße: 16 mm, - Druckstutzen: VT 70. Im Lieferumfang enthalten: Silodeckel (1 Kammer), Doppelter Deckel für Mischkessel, Beleuchtungseinrichtung ALPHA, Beleuchtungsbalken 12 V Österreich, Schmutzfänger, Stecker 13-polig Kunststoff 12 V, Kugelkopfkupplung, Kesselabgang Mitte, Werkzeugbox aus Kunststoff, 500 h Servicekit, beidseitige Stirnverschleißbleche (im unteren Teilkreis), EG-Typengenehmigung.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| ZLO11AE32VSILMAIST | Estrichpumpe BMS ALPHA E32 VARIO Standard SILO MAI ohne Steuerung | ST |

Technik & Service für den Bauprofi

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.com**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**