

EstrichBoy BRINKMANN DC 260/45 STAGE V Beschicker+Schrapper



Der EstrichBoy DC 260 STAGE V ist eine zuverlässige, robuste sowie effiziente Estrichpumpe mit hoher Förderleistung von erdfeuchten Estrichen wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydrit), Magnesiaestrich und Rüttelboden. Der umweltfreundliche, effiziente und spritsparende DEUTZ-Dieselmotor ist mit einem extra großen 70-Liter-Tank ausgestattet, welcher alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „STAGE V“ erfüllt. Die BluePower-Funktion ermöglicht ein noch effizienteres Arbeiten. Mit dieser Funktion

lässt sich die Motordrehzahl in fünf Stufen regeln, vom kraftstoffsparendem Eco-Modus bis hin zum leistungsstarken Blue-Power-Modus. Die neugestaltete Bedienoberfläche mit robustem Keypad (4-farbige LEDs pro Taste) sorgt für verbesserte Anwenderfreundlichkeit und erhöhte Bediensicherheit. Steuerelemente (Lufthähne, Beschickerhebel) sind vom Bedienerplatz aus gut erreichbar und wurden in der idealen Arbeitshöhe positioniert. Technische Daten: - Druck-/Mischbehälter: 260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt), - Förderentfernung: 180 m weit, 90 m hoch, - Fördermenge: 5 m³/h, - Förderdruck: 8 bar, - Kompressor: 4,35 m³/min, - Antrieb: 3- Zylinder DEUTZ Diesel mit Turboaufladung 36,4 kW (Abgasstufe STAGE V), - Tankinhalt: 70 l, - Befüllhöhe: 400 mm, - Straßenzulassung: bis 80 km/h, - Mischwerk: hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz, - Größtkorn: 8 / 16 mm, - Abmessung (LxBxH): 5210x1525x2526 mm, - Gewicht: 1900 kg. Ausstattung: - Auflaufeinrichtung gerade, - Fettzentralschmierung, - Kesselabgang Mitte, - PKW-Kupplung, - Kranöse, - Softwarepaket (BluePower, Mischungszähler, Mischzeiteinstellung). Garantie und Gewährleistung auf Grundlage des Brinkmann Wartungshefts.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z111681300	EstrichBoy BRINKMANN DC 260/45 STAGE V Beschicker+Schrapper, manuelle Deckelentlüftung	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at