

# EstrichBoy LORENCIC DC 260/55 STAGE V Beschicker



Der EstrichBoy DC 260 STAGE V ist eine zuverlässige, robuste sowie effiziente Estrichpumpe mit hoher Förderleistung von erdfeuchten Estrichen wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydrit), Magnesiaestrich und Rüttelboden. Der umweltfreundliche, effiziente und spritsparende DEUTZ-Dieselmotor ist mit einem extra großen 70-Liter-Tank ausgestattet, welcher alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „STAGE V“ erfüllt. Die BluePower-Funktion ermöglicht ein noch effizienteres Arbeiten. Mit dieser Funktion

lässt sich die Motordrehzahl in fünf Stufen regeln, vom kraftstoffsparendem Eco-Modus bis hin zum leistungsstarken Blue-Power-Modus. Die neugestaltete Bedienoberfläche mit robustem Keypad (4-farbige LEDs pro Taste) sorgt für verbesserte Anwenderfreundlichkeit und erhöhte Bediensicherheit. Steuerelemente (Lufthähne, Beschickerhebel) sind vom Bedienerplatz aus gut erreichbar und wurden in der idealen Arbeitshöhe positioniert. Technische Daten: - Druck-/Mischbehälter: 260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt), - Förderentfernung: 200 m weit, 135 m hoch, - Fördermenge: 4,8 m<sup>3</sup>/h, - Förderdruck: 8 bar, - Kompressor: 4,8 m<sup>3</sup>/min, - Antrieb: 3- Zylinder DEUTZ Diesel mit Turboaufladung 44,5 kW (Abgasstufe STAGE V), - Tankinhalt: 70 l, - Befüllhöhe: 400 mm, - Straßenzulassung: bis 80 km/h, - Mischwerk: hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz, - Größtkorn: 16 mm, - Abmessung (LxBxH): 5210x1525x2526 mm, - Gewicht: 1840 kg. Ausstattung: - Auflaufeinrichtung gerade, - Fettzentralschmierung, - Kesselabgang Mitte, - PKW-Kupplung, - Kranöse, - Softwarepaket (BluePower, Mischungszähler, Mischzeiteinstellung), - Schutzblech am Beschicker, - Sonderlackierung Haube in RAL3020, - Werkzeugkasten, - Arbeitsscheinwerfer LED, - Verschleißblech am Dom. Garantie und Gewährleistung auf Grundlage des Brinkmann Wartungshefts.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z111682200LO	EstrichBoy DC 260/55 STAGE V Beschicker ROT manuelle Deckelentlüftung	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)