

Beton-Innenrüttler mit integriertem FU

LAIER LATI U



Der LATI U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer. Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert und somit ist der direkte Anschluss an 230 V / 50 Hz möglich. Große Betriebssicherheit, außerordentliche Verdichtungsleistung und robuste Konstruktion zeichnen ihn aus. LATI U arbeiten mit 12.000 U/min. Ausgestattet mit Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch, Schalter mit integriertem elektronischen FU, 10 m Kabel und Schukostecker.

- Primär: Netzspannung 230 V / 50 Hz, - Sekundär: 200 V / 200 Hz.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZUL35	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER d= 35mm mit integr. Frequenzumformer 230V	ST
ZUL42	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER d= 42mm mit integr. Frequenzumformer 230V	ST
ZUL51	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER d= 51mm mit integr. Frequenzumformer 230V	ST
ZUL57	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER d= 57mm mit integr. Frequenzumformer 230V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at