

# Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL Allround



Der bewährte Kipptrommelmischer mit zweckmäßiger Bedienung durch Bedienelemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite. Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter. Effiziente und einfache Handhabung auf Baustellen. Ausgestattet mit einem seit Generationen bewährten, robusten und wartungsfreien 2-stufigen Getriebe. Lackierung in RAL3020. Technische Daten: Antriebsmotor: 230/400 V/0,75 kW, Trommelinhalt: 160 Liter, Getriebe: 27 U/min, Abmessungen (LxBxH): 1320x870x1680 mm, Gewicht: 101 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z52582LO	Kipptrommelmischer D100CL "Allround" 230/400V/0,75kW 160l 27U/min Ph-Wender 101kg	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)