

# Kipptrommelmischer LORENCIC 230 V bzw. 400 V D120CL



Der Kipptrommelmischer mit leistungsstarkem 230 V bzw. 400 V Motor. Zweckmäßige Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite. Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter. Effiziente und einfache Handhabung auf Baustellen. Ausgestattet mit einem seit Generationen bewährten 230 V/0,75 kW bzw. 400 V/0,55 kW Motor und einem robusten und wartungsfreien DIEM-Getriebe. Austria-Qualitätsgütesiegel und CE-Konformitätserklärung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z12049LO	Kipptrommelmischer D120CL 230V/0,75kW 180l 27U/min 110kg	ST
Z12048LO	Kipptrommelmischer D120CL 400V/0,55kW 180l 27U/min Ph-Wender 110kg	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)