

Personenschutz PROTEK PRCD-S



Ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung, schaltend als Schnurzwischengerät, mit elektronischer Fehlerstromauswertung, Unterspannungsauslösung, Fremdspannungserkennung, Schutzleitererkennung überwachung. - Schutz bei Fehlern im angeschlossenen Elektrogerät entsprechend DIN VDE 0661. - Schutz bei Anlagefehlern in der Festinstallation: Der PRCD-S erkennt alle denkbaren Fehler in der Festinstallation und lässt sich im erkannten Fehlerfall nicht einschalten. Unterspannungsauslösung verhindert das selbstständige nach Wiedereinschalten Spannungswiederkehr.

Abschaltung, wenn der Schutzleiter mit Fremdspannung beaufschlagt wird. Technische Daten: Bemessungsspannung: 230 V, 50 Hz, - Bemessungsstrom: 16 A, - Schutzart: IP 44, - Eingang:
Schutzkontaktstecker, - Ausgang: Vollgummi-Kupplung mit Deckel, - Zuleitung: schwere
Gummischlauchleitung 2x 1,5 lfm H07RN-F 3G2,5, - Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C, - Normen
/ Bestimmungen: in Anlehnung an DIN VDE 0661, - Absicherung: FI 25 A / 30 mA, - optische Anzeige: LED
leuchtet wenn Schutzleiterüberwachung aktiv. HINWEIS: AUSLAUFARTIKEL - LIEFERBAR NUR SOLANGE
VORRAT
REICHT!

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z454100	Personenschutz PROTEK PRCD-S blau mit Überwachung, 3m Kabel + Stecker u.Kupplung	ST



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at