

## Schalbrett HB



Aus Holzbeton, Elementgröße 120/125 cm. Das Schalbrett HB wird als kostengünstiges Bauteil bei der Deckenrand Schalung verwendet. Es wird vor dem Betonieren mit der glatten Seite nach außen in die Schalung genagelt. Dabei muss die Stärke der späteren Betondecke berücksichtigt werden (Schalbrettoberkante = Oberkante Betondecke). Die Profile auf der Innenseite des Schalbrettes HB gehen dabei eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Beton ein. Nach dem Ausschalen der Betonschalung verbleibt das Schalbrett als Bauteil im Beton. Ein weiteres Einschalen der zu betonierenden Decke entfällt. Ein Drittel der Höhe des Elementes muss eingeschalt werden.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z30055125	Schalbrett HB 400x14mm, L=1,25m, 80Stk/Pal	ST
Z30053120	Schalbrett HB 300x10mm, L=1,20m, 100Stk/Pal	ST
Z30054120	Schalbrett HB 350x10mm, L=1,20m, 100Stk/Pal	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)