


Bewehrungsanschluss Plexus



Bewehrungsanschlüsse Plexus sind typengeprüft. Sie werden im Verwahrkasten aus profiliertem, verzinktem Blech zur sicheren Schubkraftübertragung geliefert. Die kurzen Seitenwangen gewährleisten eine allseitige Betondeckung des Verwahrkastens. Der Anschluss ist lagegenau und unverschiebbar auf die Schalung zu nageln. Nach dem ersten Betonierabschnitt Kunststoffdeckel mittels Hammer entfernen. Rückbiegen der Bewehrungsstäbe mit einem Rückbiegerohr, dessen Innendurchmesser nur wenig größer ist als der Stabdurchmesser. Rohr bis zum Krümmungsbeginn aufstecken und durch stufenweises Biegen und jeweiliges Nachfassen in

Richtung Rückbiegestelle die Bewehrungsstäbe in Soll-Lage bringen. Hin- und Rückbiegen vermeiden! Den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln! Betonverschmutzungen vermeiden! Bewehrungsanschlüsse einreihig, warmgewalzter Betonstahl, garantiert rückbiegefähig. Die Verankerungslängen werden nach DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2. ermittelt.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBK0815H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 8/150, Länge 1,25m, 14Stk/Bund, 20Bund/Pal	ST
ZBK0820H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 8/200, Länge 1,25m, 14Stk/Bund, 20Bund/Pal	ST
ZBK1015H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 10/150, Länge 1,25m, 12Stk/Bund, 20Bund/Pal	ST
ZBK1020H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 10/200, Länge 1,25m, 12Stk/Bund, 20Bund/Pal	ST
ZBK1215H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 12/150, Länge 1,25m, 10Stk/Bund, 16Bund/Pal	ST
ZBK1220H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 12/200, Länge 1,25m, 10Stk/Bund, 16Bund/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at