

## Ringabstandhalter



Abstandhalter Kunststoff für die senkrechte Bewehrung. Für Eisen 4-12. PVC-frei.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZR20N	Ringabstandhalter 20mm 4-12 1000Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 10Ü-Sack/Pal	SAC
ZR25N	Ringabstandhalter 25mm 4-12 500Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 12Ü-Sack/Pal	SAC
ZR30N	Ringabstandhalter 30mm 4-12 500Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 10Ü-Sack/Pal	SAC
ZR35N	Ringabstandhalter 35mm 4-12 200Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 12Ü-Sack/Pal	SAC
ZR40N	Ringabstandhalter 40mm 4-12 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 20Ü-Sack/Pal	SAC
ZR50N	Ringabstandhalter 50mm 4-12 100Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 10Ü-Sack/Pal	SAC

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**