

Montageplatte voll



Platte als Montagehilfe zB beim Aufstellen von Fertigteilen. Vollflächig belasten, nicht punktuell. Hohe Stabilität, jedoch nicht für Dauerbelastung geeignet. Nach dem Justieren müssen die Bauteile unterfüttert werden. PVC-frei.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZUP02125	Montageplatte voll 2mm 125Stk/Sack 8Sack/Ü-Sack 15Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP03125	Montageplatte voll 3mm 125Stk/Sack 8Sack/Ü-Sack 15Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP04	Montageplatte voll 4mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP05	Montageplatte voll 5mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP06	Montageplatte voll 6mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP07	Montageplatte voll 7mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP08	Montageplatte voll 8mm 125Stk/Sack 96Sack/Pal	SAC
ZUP09	Montageplatte voll 9mm 125Stk/Sack 96Sack/Pal	SAC
ZUP15	Montageplatte voll 15mm 50Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 32Ü-Sack/Pal	SAC
ZUP20	Montageplatte voll 20mm 50Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 24Ü-Sack/Pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at