

# Förderpumpe PFT ZP 3 XXL FC 400 V



Die Förderpumpe für sehr hohe Förderleistungen. Die Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den durch einen Durchlauf-, Zwangs- oder Fahrmischer angemischten Putz oder Mauermörtel direkt zum Verarbeitungsort. Die Förderleistung kann dem Mörtelbedarf stufenlos angepasst werden. Über eine Fernbedienung kann die Förderpumpe ein- und ausgeschaltet sowie alternativ die Fördermenge reguliert werden. Grundausstattung: - Pumpeneinheit 2 L 8 bis 14 mm Korn, -

integrierte Steuereinheit mit Frequenzumformer, - Druckflansch extra lang, - integriertes Mörteldruckmanometer, - Werkzeugbeutel, - Bedienungsanleitung. Technische Daten: - Antrieb: Pumpenmotor: 13 kW Getriebemotor, Drehzahl: 14 - 162 U/min, stufenlos über Frequenzumformer regelbar, - Anschlussdaten: Stromanschluss: 400 V Drehstrom, 3 Phasen, Absicherung: 32 A, - Gesamtgewicht: 390 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00151174	Förderpumpe PFT ZP 3 XXL FC 13kW 400V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**