PRODUKTINFO

Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO65C



Die elektrischen Hochfrequenz-Innenrüttler Typ EWO zeichnen sich durch einen im Handschalter (IP 66) integrierten, handlichen, elektronischen Frequenzumrichter aus, der zum direkten Anschluss an jede Einphasen-Netzsteckdose geeignet ist. Diese Produktlinie zeichnet sich durch hohe Fliehkraft, konstante Geschwindigkeit und hohe Verschleißfestigkeit aus und ist somit für alle Betonarten geeignet. Der Frequenzumrichter ist gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt. Die elektrischen Hochfrequenz-Innenrüttler entsprechen folgenden EU-Richtlinien: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Die Innenrüttler sind gemäß der folgenden Norm geprüft: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Entwickelt für den Dauerbetrieb S1. Integrierter Frequenzumrichter: - Eingangsspannung: 230 V +10 % -15 % 1 Ph, - Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 %, - Eingangsstrom: 5,5 A. – 12000 vib/min, - 4-fach Kugellagerung (wartungsfrei), - ergonomisches Gehäuse, - geringes Gewicht, - vollkommen tropenfeste Elektronikplatine, - exklusives Abdichtungssystem, - gehärtet und chromatiert, - zuverlässig, - betriebssicher, - leichte Handhabung, - kein Überhitzen, - leichte Wartung, - austauschbare Ersatzrüttelflaschen, - inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit Schukostecker und 5-Meter-Schutzschlauch mit Innenverstärkung. Optionales Zubehör: Vulkollankappe. Technische Daten: - Flasche: d= 65 mm, Länge = 484 mm, Gewicht = 9,4 kg, chromatiert, - Fliehkraft: 7330 N, - Ausgangsstrom: 4,5 A, - Netzstrom: 1,3 kW, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP 68, - Wirkungskreis: 110 cm, - Gewicht: 24,8 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZEWO65C	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO65C 65mm m. integr Frequenzumrichter 230V	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at