

## Betonrüttler LAIER LATI U d= 57 mm



Der LATI U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer. Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert und somit ist der direkte Anschluss an 230 V / 50 Hz möglich. Große Betriebssicherheit, außerordentliche Verdichtungsleistung und robuste Konstruktion zeichnen ihn aus. LATI U arbeiten mit 12.000 U/min. Ausgestattet mit Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch, Schalter mit integriertem elektronischen FU, 10 m Kabel und Schukostecker.

- Primär: Netzspannung 230 V / 50 Hz, - Sekundär: 200 V / 200 Hz. Technische Daten Rüttler: - Länge: 337 mm, - Zentrifugalkraft: 5,0 kN, - 200 V / 200 Hz / 2,7 A, - Gewicht: 15,0 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZUL57	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER d= 57mm mit integr. Frequenzumformer 230V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)