

## Akku-Starterset DEWALT® DCB118T2



Set bestehend aus: 2x FLEXVOLT Akkus DCB546 und 1x System- Schnellladegerät DCB118, komplett in T STAK-Box II. Die neuen 54,0 V XR FLEXVOLT Akkus bieten Leistung für die schwersten Anwendungen. Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 V XR-Sortiment einsetzbar. Technische Daten Akku DCB546: Akku-Spannung und Kapazität: 54,0 bzw. 18,0 V mit max. 6,0 Ah, Akku Leistung: 108 Wh, Abmessungen: 12,5x8,5x9,0 cm, Gewicht: 1,08 kg. Technische Daten Ladegerät DCB118: Für Akku-Typ (Volt): XR Schiebe-Akkus mit 18,0 V sowie mit 54,0 V FLEXVOLT. Abmessungen: 19,0x12x8,0 cm, Gewicht: 0,65 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZDCB118T2-QW1	=80= Akku-Starterset DEWALT® DCB118T2 2x54V FLEXVOLT 6,0Ah Akkus, Schnellladegerät	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**