

## Schlagbohrmaschine HIKOKI DV16V



Die robuste Schlagbohrmaschine besitzt eine Vollwellensteuerlektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl, welche über Schalter/Stellrad eingestellt werden kann. Das Schnellspannbohrfutter der Schlagbohrmaschine mit Arretierung ist sehr hochwertig und der Soft-touch Handgriff sorgt für ein optimales Arbeiten. Technische Daten: - Leerlaufdrehzahl: 0-2900 /min, - Volllastschlagzahl: 0-34500 /min, - Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm, - Bohrspindelaufnahme: 1/2 " x 20G, - max. Festdrehmoment: 13 Nm, - max.

Bohrleistung: 16 mm in Mauerwerk, 13 mm in Stahl, 25 mm in Holz, - Leistungsaufnahme: 590 W, - Gewicht (nur Maschine): 1,5 kg. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZDV16VWUZ	Schlagbohrmaschine HIKOKI DV16V 590W m. Zusatzhandgriff, im Koffer	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**