

Akku-Handrührwerk FLEX MXE 18.0-EC/5.0 Set



Electronic Management System (EMS), bürstenloser Motor, robuster 2-Gang-Getriebe. Komfortabler 3-Stufen-Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummithülle geschützt. Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Gasgebeschalter, Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung, ergonomische Handgriffe am Antrieb. Vier Stoßbecken mit Gummipuffer für sichere Ablage beim Transport. Schutzkappe über dem Motorgehäuse, patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel. Mit Rührstab WR2 für pastöses bis zähes Rührgut wie zB Fliesenkleber, Fugenmasse, Fertigputz, Klebemörtel etc. FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V, - Akku-

Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah, - Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-210/325/530 /min, 2. Gang: 0-320/490/780 /min, - Werkzeugaufnahme: M14, - Spannhals: d= 53 mm, - max. Rührer-Durchmesser: 120 mm, - Mischmenge: bis 30 kg, - Abmessung (LxBxH): 355x230x320 mm, - Gewicht ohne Akku: 4,1 kg. Im Lieferumfang enthalten: 1 Wendelrührer WR2 120x600 M14 (368881), 1 Gabelschlüssel SW 22 (439975), 2 Akkus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445894), 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 (417882).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z469092	=81= Akku-Handrührwerk FLEX MXE 18.0-EC/5.0 Set 18V, 2-Gang, 2,5/5,0Ah, inkl. WR2 120	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at