

# Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P30-S mit Memory-Panel



Biegt Rippentorstahl bis 26 mm Durchmesser, Antrieb durch 1,1 kW Elektromotor 400 V. Biegeteller 7 U/min, automatischer Rücklauf des Tellers, Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte, Bedienung über Fußpedal, Steuerspannung 24 Volt, Notstop-Einrichtung. Mit beweglicher Tafel (9x9), um Biegungen in Sequenz ohne Stiftebewegungen zu

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZP30SP	Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P30-S mit Memory-Panel 400V 1,1kW	ST
ZP30S	Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P30-S 400V 1,1kW	ST

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)