

## Schalungsträger PF20PLUS



Trägerenden und Schutzkappe sind abgerundet. Gesamte Stirnseite wird durch die Schutzkappe geschützt. Handlich, geringes Gewicht, stoßfest, hohe Formstabilität, geringer Schwund, geringe Verletzungsgefahr. Kein Verkleben und keine Stahlklammern zur Befestigung der Schutzkappe notwendig. Gute mechanische Eigenschaften der Schutzkappe bei hohen und tiefen Temperaturen. UV-Stabilisator gegen Witterungseinflüsse in der Schutzkappe. Schalungsträger gemäß der europäischen Norm EN 13377. Zulässiges Biegemoment:

M= 5,0 kNm, zulässige Querbelastrung: Q= 11,0 kN, Steifigkeit: 450 kNm<sup>2</sup>, Träger-Gewicht: ca. 4,5 kg/m.  
Farbe: gelb.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z125523	Schalungsträger PF20PLUS 3,9m VPE100	ST
Z125502	Schalungsträger PF20PLUS 1,9m VPE100	ST
Z125515	Schalungsträger PF20PLUS 2,65m VPE100	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**